



Ölwechsel Abarth Punto SS

1. Auto auf Böcke fahren mit Holz vor den Böcken, damit das Auto nicht aufsetzt, oder Auto mit Hebebühne anheben.
2. Unterbodenwanne abschrauben (9Schrauben).
3. Zum Ablassen des alten Öles am Besten die Strebe lösen und zur Seite klappen (17er Nuss).
4. Ablassschraube mit 17er Nuss lösen.
5. Öl ablassen in Ölwanne.
6. Ölfilter mit 27er Nuss aufdrehen (Ratsche mit 2 Verlängerungen).
7. Ölfiltereinsatz tauschen (Teile Nr. 73500049).
8. Dichtung vom Ölfilter tauschen
9. Ölfilter mit 25 NM anziehen.
10. Dichtung von Ablassschraube tauschen.
11. Ablassschraube mit 20 NM anziehen.
12. Ölwanne mit Brembo reinigen.
13. Strebe wieder befestigen und gesäuberte Unterbodenwanne anschrauben (9 Schrauben).
14. Öl mit Trichter (Wasserflaschenkopf) einfüllen (3,5Liter min).
15. Auto starten und Ölstab prüfen.

