


# BEDIENELEMENTE

## **SPORT-FUNKTION**

Durch Drücken der Taste SPORT Abb. 31 wird ein sportliches Fahrverhalten eingestellt, das sich durch ein schnelleres Ansprechverhalten beim Beschleunigen, Zunahme des Motordrehmoments und einer größeren Lenkpräzision mit einer höheren Lenkkraft auszeichnet.



31

Bei eingeschalteter Funktion leuchtet am Display des analogenen Displays die Anzeige SPORT und an der Instrumententafel eine entsprechende Seite. Die Taste erneut drücken, um die Funktion auszuschalten und wieder das normale Fahrverhalten zu aktivieren.

**ZUR BEACHTUNG** Wird die SPORT-Taste gedrückt, wird die Funktion nach etwa 5 Sekunden aktiviert.

**ZUR BEACHTUNG** Beim Beschleunigen mit der Funktion SPORT, kann man ein Rucken während der Fahrt feststellen, welches eine Eigenschaft des sportlichen Fahrstils ist.

## **WARNBLINKANLAGE**

Die Warnblinkleuchten werden durch Druck der Taste B Abb. 31 in jeder beliebigen Stellung des Zündschlüssels eingeschaltet.

Ist die Vorrichtung eingeschaltet, leuchten auf der Instrumententafel die Kontrollleuchten  $\leftarrow$  und  $\rightarrow$ .

Um die Warnblinkleuchten auszuschalten, die Taste B erneut drücken.

**ZUR BEACHTUNG** Die Benutzung der Warnblinkleuchten unterliegt der Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes, in dem Sie sich befinden. Bitte beachten Sie die Vorschriften.

## **Notbremsung**

Bei einer Notbremsung werden die Warnblinkleichter automatisch zusammen mit den Kontrollleuchten  $\leftarrow$  und  $\rightarrow$  auf der Instrumententafel eingeschaltet.

Die Warnblinker werden automatisch ausgeschaltet, wenn die Bremsung keinen Notbedarf mehr aufweist.

## **NEBELSCHEINWERFER / NEBELSCHLUSSLEUCHTEN**

(für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)

Die Aktivierung der Nebelscheinwerfer ist nur bei eingeschaltetem Abblendlicht erlaubt.

Drücken Sie die Taste C Abb. 31 wie folgt, um die Nebelscheinwerfer / Nebelrückleuchten einzuschalten:

**Erster Druck:** Einschalten der Nebelscheinwerfer

**Zweiter Druck:** Einschalten der Nebelschlussleuchten

**Dritter Druck:** Ausschalten der Nebelscheinwerfer / Nebelrückleuchten

Bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern leuchtet auf der Instrumententafel die Kontrollleuchte  $\text{⊟}$ .

